# WOOFit Go X

## GEBRAUCHSANLEITUNG

# VIELEN DANK!

Danke, dass Sie unseren WOOFit Go X Bluetooth Lautsprecher von SACKit gekauft haben. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die Gebrauchsanleitung vor Gebrauch genau durchlesen.
Bei Personenschäden und Sachschäden, welche durch Falsch Anwendung entstanden sind, gibt es keine Produkthaftung.
Bei technischen Problemen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst: info@sackit.dk. Wir hoffen, dass Sie viel Freude an unserem WOOFit Go X haben werden.

*Einfach einen coolen Sound genießen!*

# INHALT

1 x WOOFit Go X Lautsprecher
1 x Quick start guide Anleitung
1 x USB Ladekabel

# QUICK START GUIDE

***Musik über Bluetooth abspielen***

1. Laden Sie den WOOFit Go X Lautsprecher für 2 Stunden auf
2. Drücken Sie den Power-Knopf um Ihren Lautsprecher anzuschalten
3. Aktivieren Sie den Bluetooth Modus auf Ihrem Gerät, um diesen mit dem WOOFit Go X zu verbinden
4. Wählen Sie ”WOOFit Go X” in der Bluetooth Einstellung
5. Jetzt kann die Musik abgespielt werden

***Paarung von zwei WOOFit Go X Lautsprechern***

Für einen Stereosound, können Sie zwei WOOFit Go X Lautsprecher miteinander paaren:

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein
2. Drücken Sie 3 Mal auf den Power-Knopf um beide WOOFit Go X Lautsprecher miteinander zu paaren. (Bei korrekter Paarung leuchtet ein grüner Lichtindikator)
3. Die Lautsprecher werden innerhalb weniger Sekunden verbunden. Bei korrekter Paarung leuchtet der Lichtindikator grün auf.

Micro USB eingang
Power-Knopf

## DAS AUFLADEN DER LAUTSPRECHER

1. Vor der ersten Anwendung muss der WOOFit Go X Lautsprecher mit Hilfe des mitgelieferten Ladekabel ganz aufladen werden.

2. Während der Ladezeit, erscheint ein roter Lichtindikator. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rote Anzeige-leuchte durchgehend

Bitte beachten Sie:
- Der Lautsprecher sollte während der Ladezeit nicht benutzt werden
- Benutzen Sie bitte das passende Ladegerät für Ihren WOOFit Go X

## MUSIK UND BLUETOOTH

1. Drücken Sie den Power-Knopf um den Lautsprecher einzuschalten. Ein weißer Lichtindikator leuchtet auf und ein leiser Piepton ertönt. Das Paaren mit einer Bluetooth Einheit ist jetzt möglich.

2. Aktivieren Sie den Bluetooth Modus auf dem Gerät, welches Sie mit dem Lautsprecher verbinden möchten.

3. Wählen Sie “WOOFit Go X” im Bluetooth Modus. Sobald die Verbindung hergestellt worden ist, leuchtet ein weißer Lichtindikator auf und eine Mitteilung ”connected” ertönt.

4. Wenn Sie ein anderes Gerät paaren möchten, müssen Sie zwei Mal auf den Power-Knopf drücken um die Verbindung abzubrechen. Der Lichtindikator leuchtet erneut auf und Sie können eine neue Bluetooth Einheit aktivieren.

Sobald Sie ein bestimmtes Gerät mit dem WOOFit Go X verbunden haben, wird dieses beim nächsten Mal automatisch verbunden.

**Achtung: Der WOOFit Go X Lautsprecher schaltet sich nach15 Min. ab wenn dieser nicht benutzt wird.**

# STEREO
# VERBINDEN SIE ZWEI LAUTSPRECHER

Wenn Sie zwei WOOFit Go X Lautsprecher haben, können Sie diese miteinander verbinden um einen Stereo Sound zu erzeugen. Bevor Sie diese Anleitung folgen, muss der Bluetooth Modus auf einen der Lautsprecher aktiviert werden.

1. Schalten Sie beide Power-Knöpfe ein

2. Drücken Sie 3 Mal auf den jeweiligen  Power-Knopf um den Paarung Modus zu aktivieren. (Ein  grüner Lichtindikator blinkt).

3. Die Lautsprecher werden innerhalb weniger Sekunden verbunden. Sobald die Lautsprecher verbunden sind, leuchte der Lichtindikator grün auf und die Mitteilung ”connected” ertönt

# DAS ZURÜCKSTELLEN VON WOOFIT GO X

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, müssen Sie folgenden Kombination auf dem Power-Knopf drücken:

1. Zweimal drücken, einmal drücken, Zweimal drücken, einmal drücken

2. Sobald der Lautsprecher eine Zahlenkombination von sich gibt, ist der Lautsprecher zurückgestellt worden

# BEDIENUNGSANLEITUNG

**1 Mal klicken:** Einschalten
**Den Knopf für einige Sekunden nach unten drücken:** Ausschalten
**3 Mal klicken:** Verbindung von zwei Lautsprechern herstellen oder abbrechen

*Anrufe im Bluetooth Modus:*
**1 Mal klicken:** Anruf beantworten
**2 Mal klicken:** Anruf abweisen

*Ein Gespräch im Bluetooth Modus beenden:*
**1 Mal klicken:** Anruf beenden

*Bluetooth Anschluss:*
**1 Mal klicken:** Play/Pause Musik
**2 Mal klicken:** Bluetooth Verbindung abbrechen

*Bluetooth abgebrochen:*
**2 Mal klicken:** Verbindung wird automatisch wieder hergestellt

## AUSTAUSCHBARE FRONTEN

Verpassen Sie Ihrem Lautsprecher einen neuen Look mit einer austauschbaren Front. Soll es lieber eine klassische Farbe sein  oder eher etwas knalliges? Wir haben eine große Auswahl.

1. Eine kleine Lücke in der rechten Seite des Lautsprechers, erleichtert Ihnen das Abnehmen der Front. Achtung: Die Front ist fest angebracht um einen guten Sound zu garantieren.

2. Passen Sie die neue Front so an, dass diese genau in den dazu gehörigen Löchern passt. Drücken Sie Front fest und schon hat Ihr Lautsprecher einen neuen Look bekommen.

## REINIGUNG

1. Schalten Sie den Lautsprecher vor der Reinigung aus.

2. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel für die Reinigung. Dieses kann den Lautsprecher beschädigen.

3. Verwenden Sie ausschließlich ein feuchtes Tuch.

4. Während der Reinigung, sollten Sie Wasser im Micro USB Eingang und hinter der austauschbaren Front vermeiden. Große Mengen Wasser und Flüssigkeiten, können den Lautsprecher beschädigen.

# FRAGEN UND ANTWORTEN

Falls Sie Probleme mit Ihrem WOOFit Go X Lautsprecher haben, bitten wir Sie folgende Möglichkeiten auszuprobieren. Sollten diese Möglichkeiten nicht zur Lösung Ihres Problems beitragen, können Sie unseren Kundendienst auf info@sackit.dk kontaktieren.

*Mein WOOFit Go X Lautsprecher funktioniert nicht*

- Prüfen Sie, ob der Lautsprecher weiterhin aufgeladen ist. Falls nicht, sollte der Lautsprecher 2 Stunden laden
- Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrer Bluetooth Einheit ein
- Wählen Sie WOOFit Go X im Bluetooth Modus auf Ihrem Gerät

*Mein WOOFit Go X Lautsprecher schnarrt*

- Achten Sie darauf, dass Ihr Lautsprecher und Ihre Bluetooth Einheit nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt sind

*Ich kann meinen WOOFit Go X nicht aufladen*

- Prüfen Sie, ob der Akku und das Ladekabel korrekt verbunden sind
- Prüfen Sie, ob Sie ein passendes Ladegerät für Ihre Lautsprecher benutzen

*Es gibt keine Bluetooth Verbindung*

- Prüfen Sie, ob der Bluetooth Modus auf Ihrem WOOFit Go X Lautsprecher aktiviert ist. (Der Lichtindikator sollte weiß blinken). Ist der Lautsprecher nicht im Bluetooth Modus, drücken Sie den Power Knop für einige Sekunden und probieren Sie es danach wieder.
- Versuchen Sie erneut eine Verbindung herzustellen nachdem Sie den Lautsprecher ausgeschaltet haben
- Ihr Lautsprecher und Ihre Bluetooth Einheit sollten niemals weiter als 10 Meter voneinander entfernt sein
- Versichern Sie sich, dass es keine Hindernisse zwischen Ihrem Lautsprecher und Ihrer Bluetooth Einheit gibt
- Versuchen Sie Ihren Lautsprecher mit einer anderen Bluetooth Einheit zu verbinden

*Ich kann meinen WOOFit Go X nicht bedienen*

- Um WOOFit Go X wieder zurückzustellen, müssen Sie folgende Kombination auf dem eingeschalteten Lautsprecher drücken: zweimal, einmal,zweimal, eimal. WOOFit Go X ist jetzt wieder zurückgestellt.

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte folgende Anweisungen um sicher zu stellen, dass Sie Ihren WOOFit Go X sicher und korrekt handhaben. Bei Produktschäden als Folge einer Falschanwendung kann die Garantie nicht geltend gemacht werden.

**Achtung!**
Um einen möglichen Brand, Schäden oder Stromschläge zu vermeiden, beachten Sie bitte folgendes:

- Es ist nicht erlaubt einzelne Teile zu entfernen oder zu erstatten. Falls Schäden am Gerät vorhanden sind, kontaktieren Sie bitte eine professionelle Werkstatt oder ein Servicecenter
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht zu nahe an kräftiger Hitze oder in das direkte Sonnenlicht
- Bei Donnerwetter sollten Sie das Gerät ausschalten
- Sein Sie bei der Bedienung des Lautsprechers vorsichtig
- Wenn der Lautsprecher bei der Lieferung unter 5 Grad sein sollte, warten Sie bitte mit dem Einschalten. Der Lautsprecher sollte mindestens Raumtemperatur haben, bevor Sie diesen anschließen
- Überhitzung  der Lautsprecher sollte vermieden werden
- Bevor Sie das Ladegerät und den Lautsprecher mit der Steckdose verbinden, sollten Sie sicherstellen, dass die Spannung korrekt ist. Falls nicht, benutzen Sie diesen bitte nicht.

## ENTSORGUNG

WOOFit Go X ist aus  wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Der Lautsprecher darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden und muss nach den geltenden Richtlinien für Elektronikmüll entsorgt werden. Eine falsch Entsorgung schadet die Umwelt.

## TECHNISCHE DATEN:

- Modell: WOOFit Go X Bluetooth Lautsprecher
- Lautsprecher: 1x1.5 Inch , 3.5 Ohm
- Frequenz: 120Hz-16KHz (-10dB)
- Verstärker: Class D @3W x 1CH
- THD: < 10%
- SNR: ≥75dB(A)
- Modus: Bluetooth 5.0
- Ladegerät: DC 5V, 1A (Micro USB)
- Batterie: Lithium Batterie 950mAh/3.7V
- Bluetooth Version: V4.2
- Bluetooth Max. Power transmitted: <20 dBM
- Bluetooth Frequenz: 2402 - 2480 MHz
- Handfreies telefonieren: DSP MIC Handfreies System
- Größe: 98×90×44,5mm

SACK it®