

CHARGEit

BEDIENUNGSANLEITUNG



SACK it



DANKE

Vielen Dank für den Kauf dieser CHARGEit Powerbank von SACKit, Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen, und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Alle Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Sollten Sie technische Probleme haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihrer neuen CHARGEit Powerbank haben werden.

Let SACKit power your life!

VERPACKUNGSIHALT

- 1 x CHARGEit
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x USB-C Ladekabel

KURZANLEITUNG

1. Schließen Sie CHARGEit über das mitgelieferte USB-C Kabel an Strom an (Akku wird nicht mitgeliefert).
2. Laden Sie CHARGEit für mindestens 3 Stunden auf.

CHARGEit als Powerbank benutzen (ohne Ladekabel)


1. Drücken Sie auf POWER um CHARGEit einzuschalten.
2. Laden Sie Ihren CHARGEit auf, indem Sie Ihr Handy auf dem X platzieren, (falls Ihr Handy kabelloses Aufladen unterstützt).
3. Das Aufladen mit dem Ladekabel, erfolgt durch das Verbinden Ihres Handys zum USB Eingang im CHARGEit.
4. Es ist möglich zwei Geräte aufs Mal aufzuladen. Sowohl eins mit Kabel und eins ohne.
5. CHARGEit Powerbank schaltet sich automatisch nach 1 Min. aus, sofern diese nicht aktiv benutzt wird.

CHARGEit mit einem Ladekabel benutzen

1. Schließen Sie CHARGEit mit Hilfe des USB-C Kabels über Strom an (Akku wird nicht mitgeliefert)
2. Laden Sie CHARGEit auf, indem Sie Ihr Handy auf dem X legen, (falls Ihr Handy kabelloses Aufladen unterstützt).
3. Das Aufladen mit dem Ladekabel erfolgt durch das Verbinden Ihres Handys und dem USB Eingang im CHARGEit.
4. Punkt 2 und 3 können kombiniert werden, wenn Ihr CHARGEit an einem Ladekabel angeschlossen ist.

Korrekte Aufbewahrung

1. Für Unterwegs können Sie Ihren CHARGEit in den mitgelieferten Beutel legen, um die Oberfläche zu schützen.
2. Die CHARGEit Powerbank muss als Handgepäck im Flugzeug mitgenommen werden.




ANLEITUNG

Funktionen und LED Leuchten:

1. **Powerknopf:** Ein/Aus
2. **USB Ausgang:** Hier können Sie Geräte über Kabel anschließen
3. **USB type-C Eingang:** Hier kann das mitgelieferte Ladekabel angeschlossen werden um die CHARGEit Powerbank aufzuladen.
4. **Power LED Leuchte:** Gibt an, wieviel Strom noch in der Powerbank ist.
5. **Kabelloser LED Ladeindikator:** Die blaue LED-Leuchte zeigt die aktive Aufladung an. Die Leuchte erscheint für 30 Sekunden.

STARTHILFE

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Sehen Sie mehr auf Seite 6 bezüglich der richtigen Voltzahl.
2. Stecken Sie das mitgelieferte USB Kabel in den Akku.
3. Stecken Sie die USB-C Seite in den CHARGEit.



Der richtige Akku für Ihren CHARGEit

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn es um den richtigen Akku für Ihren CHARGEit geht. Weiter unten gibt es einige Beispiele mit verschiedenen Voltzahlen- andere Voltzahlen können vorkommen.

1. QC1.0 Output 5V/2A
2. QC2.0 Output 5V/2A, 9V/1.67A
3. QC3.0 Output 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Wenn Sie ein Handy besitzen, welches eine Schnelladefunktion unterstützt ist es wichtig, dass Sie einen Akku wählen, welcher diese unterstützt. Für CHARGEit müssen Sie QC2.0 oder QC3.0 wählen, um die schnellste und stabilste Ladung zu erreichen. Der QC1.0 Akku kann dafür ebenfalls verwendet werden, jedoch kann die Schnelladefunktion nicht aktiviert werden.

PROBLEMLÖSUNG

Wenn Sie Probleme mit der Bedienung erleben, bitten wir Sie folgende Lösungen auszuprobieren. Sollten die folgenden Lösungen nicht helfen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst: info@sackit.dk.

CHARGEit lädt nur langsam

- Überprüfen Sie, ob alle Kabel korrekt verbunden sind.
- Überprüfen Sie, dass mindestens einen QC2.0 Akku benutzen.

Die blaue LED Leuchte blinkt und das Handy wird nicht aufgeladen

- Überprüfen Sie, ob Ihr Handy genau auf der Mitte des CHARGEits liegt.
- Schalten Sie Ihr Handy aus/ein und versuchen Sie es erneut.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Handy ein kabelloses Aufladen unterstützt

CHARGEit kann nicht aufgeladen werden

- Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Akku benutzen. Sehen Sie mehr auf Seite 6.

CHARGEit lädt das Handy nur ganz langsam auf

- Damit CHARGEit die Schnellladefunktion während der Aufladung der Powerbank unterstützen kann, muss ein geeigneter Akku verwendet werden. Sehen Sie mehr auf Seite 6

Das Handy oder CHARGEit wird heiß

- Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Akku benutzen. Sehen Sie mehr auf Seite 6.
- Die Powerbank darf nicht zugedeckt werden, da es zu Überhitzung kommen kann.

REINIGUNG

1. Schalten Sie die CHARGEit Powerbank aus, bevor Sie diese Säubern.
2. Bitte verwenden Sie keine chemischen Mittel für die Reinigung.
3. Verwenden Sie ein feuchtes Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch für die Reinigung.
4. Vermeiden Sie während der Reinigung, dass Wasser im USB Eingang oder in der Powerbank eindringt. Große Mengen an Flüssigkeiten, können Ihren CHARGEit beschädigen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modell: CHARGEit Powerbank & drahtloses Ladegerät
- Kapazität: 3.7V 6000mAh
- Material: ABS + PC, Aluminium
- Eingang: 5V/2A 9V/1.67A
- Qi Ausgang: 5W, 7.5W, 10W
- Reichweite bei Qi Wireless pad: <8mm
- Konvertierung: >72%
- Frequenz: 110-205KHz
- Größe: 105*105*13mm
- Gewicht: 205g

WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie folgende Hinweise durch und folgen Sie der Anleitung um sicherzustellen, dass Sie die Powerbank korrekt und sicher anwenden. Produktschäden auf Grund von Falschanwendung werden nicht von der Garantie gedeckt.

Achtung

Um Brand, Schäden und elektrische Schläge zu vermeiden, müssen Sie folgende Richtlinien einhalten:

- Es ist verboten Teile der Powerbank abzuschrauben oder sonstige Teile zu ersetzen. Kontaktieren Sie ein kalifiziertes Servicecenter, falls Schäden auf der Powerbank oder dem Zubehör vorzufinden sind.
- Stellen Sie die Powerbank nicht in der Nähe von kräftiger Hitze oder Feuer (z.B. Kerzen, Lagerfeuer oder direktes Sonnenlicht)
- Bei Donner schalten Sie bitte die Powerbank bitte aus.
- Bitte keine Gewaltanwendung bei Bedienung der Powerbank .
- Wenn Ihre Powerbank bei Empfang kälter als 5°C ist, müssen Sie sie aus der Verpackung nehmen und warten bis sie die Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie die Powerbank anschließen.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss die Powerbank rundum Luft haben. Platzieren Sie sie so, dass die Powerbank ungefähr 10 Cm Platz rundum hat.
- Bevor Sie die Powerbank an die Steckdose schließen, müssen Sie sicher sein, dass Sie einen korrekten Akku verwenden. Wenn nicht, sollten Sie die Powerbank nicht anschließen.

BESEITIGUNG DES PRODUKTES

CHARGEit ist aus wiederverwendbaren Qualitätsmaterialien hergestellt. Es ist nicht erlaubt diese mit dem Haushaltsmüll zu entsorgen. Die Powerbank muss nach den geltenden Richtlinien für Elektromüll entsorgt werden. Eine nicht korrekte Entsorgung hat eine negative Auswirkung auf sowohl die Umwelt, als auch auf die Gesundheit.

SACK^{it}®