

PLAY MINI

QUICK START GUIDE



Designed in Denmark



8 hour battery time



Pair up to 5 speakers



One-button control



USB-C charging



IPX7 water-repellent

SACK^{it}®



Tillykke med din nye SACKit PLAY Mini!

Før produktet tages i brug, bør denne Quick Start Guide læses grundigt.


Hent brugermanual online på følgende link: **sackit.dk/support**

Her kan brugermanualen downloades og gemmes til senere brug. I brugermanualen findes instruktioner og vigtige sikkerhedsoplysninger.

Indhold i kassen

- 1 x SACKit Play Mini højttaler
- 1 x USB-C ladekabel
- 1 x Quick start guide

Produktoverview



Kom godt igang!

Før du tager din SACKit Play Mini i brug, bør du oplade den i mindst 3 timer. (se *"Sådan oplades batteriet"* i online manualen)

1. Tryk og hold -knappen for at tænde SACKit Play Mini højttaleren.
2. SACKit Play Mini vil automatisk aktivere **Bluetooth-mode**. (LED-indikatoren blinker hvidt)
3. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din musikafspiller (eks. en smartphone).
4. Søg efter og vælg **"SACKit Play Mini"** i Bluetooth-listen.
5. Når din musikafspiller er tilsluttet, vil du høre **"connected"** fra højttaleren.
6. Tryk 2 gange på -knappen, hvis du ønsker at afbryde Bluetooth-forbindelsen til din musikafspiller.

Basisfunktioner

- Tryk og hold på -knappen for at tænde og slukke højttaleren.
- Tryk 1 gang på -knappen for at aktivere **pairing-mode**. (LED-indikator lyser konstant)
- Tryk 2 gange på -knappen for at aktivere **Bluetooth-mode**. (LED-indikator blinker) - Tryk 2 gange for at afbryde **Bluetooth-mode**.
- Afbryd **Bluetooth-mode**, hvis du ønsker at afspille fra en ny enhed.
- Kontrollér SACKit Play Mini højttaleren direkte fra din tilkoblede musik- afspiller.



Afspil fra flere højtalere

Med SACKit Play Mini har du mulighed for at afspille musik fra flere højtalere samtidigt. Du kan tilslutte op til 5 SACKit Play Mini højtalere og få en endnu bedre lydoplevelse.

1. Tænd for **alle** SACKit Play Mini højtalere du ønsker at sammenkoble.
2. Alle tændte højtalere vil fremgå af **Bluetooth-listen**. Vælg og tilslut **én** af disse til din musikafspiller.
3. Når din musikafspiller er tilsluttet, vil du høre **"connected"** fra højtaleren. Denne enhed er din **master-højttaler**.
4. Tryk én gang på **⏻**-knappen på master-højttaleren for at aktivere **pairing-mode**.
5. Tryk én gang på **⏻**-knappen for at aktivere **pairing-mode** på de resterende SACKit Play Mini højtalere.
6. Når **pairing-mode** er aktiveret på alle højtalere, vil de automatisk sammenkoble til hinanden.
7. **"Speakers connected"** vil lyde fra højtalerne, når de er korrekt tilsluttet.

Find mere information om SACKit Play Mini's mange funktioner i brugermanual online på følgende link: sackit.dk/support.



Congratulations on your new SACKit Play Mini


Before using the product, read this Quick Start Guide carefully. Download user manual online at the following link: [**sackit.eu/support**](https://sackit.eu/support)

Here you can download the user manual and save it for later use. In the user manual you will find instructions and important safety information.

What's in the box?

- 1 x SACKit Play Mini speaker unit
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x Quick start guide

Product overview



First time use!

Charge SACKit Play Mini for at least 3 hours (see "*charging the battery*" in the online manual).

1. Press and hold **⏻**-button to turn on device.
2. SACKit Play Mini will automatically activate **Bluetooth-mode**. (LED-indicator flashes white)
3. Make sure Bluetooth is activated on your music-device (eg. a smartphone).
4. Search and tap "**SACKit Play Mini**" in Bluetooth device list.
5. When properly paired with your music-device, "**connected**" will emit from the speaker unit.
6. Press **⏻**-button twice in order to disconnect your music-device.

Basic functions

- Press and hold **⏻**-button to turn the speaker **on** or **off**.
- Press once on **⏻**-button to activate **pairing-mode**. (LED-indicator shines white.)
- Press twice on **⏻**-button to enter **Bluetooth-mode**. (LED-indicator flashes white). Press twice again to end **Bluetooth-mode**.
- **Disconnect** your music-device in order to add a new music-device.
- Control your SACKit Play Mini directly on your connected music-device.



Pair up to 5 speakers

SACKit Play Mini allows you to play your music from several speakers at the same time. Connect up to 5 speakers and get an even better sound experience.

1. Power on **all** SACKit Play Mini speakers you want to connect.
2. All turned on speakers will appear in the Bluetooth-list. Tap and connect **one** to your music-device.
3. When paired correctly, "**connected**" will emit from the speaker unit. This is your **master-speaker**.
4. Press the -button on your master-speaker once to enter **pairing-mode**.
5. On the remaining speakers press the -button once to enter **pairing-mode**.
6. The speakers will automatically connect when **pairing-mode** is activated
7. "**Speakers connected**" will emit from the speaker units when properly connected.

Find more information on SACKit Play Mini's many functions in our user manual online at the following link: sackit.eu/support



Herzlichen Glückwunsch mit Ihrem SACKit Play Mini


Vor Gebrauch des Produktes, sollten Sie diese Kurzanleitung sorgfältig lesen. Laden Sie bitte die Kurzanleitung online unter folgendem Link herunter: **sackitshop.de/support**

Hier können Sie die Gebrauchsanleitung herunterladen und zur späterer Verwendung speichern. In der Gebrauchsanleitung finden Sie Anleitungen und wichtige Sicherheitsinformationen.

Was ist in der Box?

- 1 x SACKit Play Mini Lautsprecher
- 1 x USB-C Ladekabel
- 1 x Schnellstartanleitung

Produktübersicht



Vor den ersten Gebrauch!

Laden Sie den SACKit Play Mini mindestens 3 Stunden lang auf (sehen Sie **"Akku-aufladen"** im Online-Handbuch)

1. Die **⏻**-Taste lange drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. SACKit Play Mini wird automatisch den **Bluetooth-Modus** aktivieren. (Die LED-Anzeige blinkt weiß.)
3. Vergewisseren Sie sich das Bluetooth auf Ihrem Musikgerät aktiviert ist. (z.B. ein Smartphone.)
4. Suchen nach und drücken Sie auf **"SACKit Play Mini"** in der Bluetooth-Geräteleiste.
5. Sobald Ihr Musikgerät korrekt verbunden ist, ertönt **"connected"** aus dem Lautsprecher.
6. Drücken Sie die **⏻**-Taste zweimal, um die Bluetooth zu Ihr Musikgerät zu trennen.

Basisfunktionen

- Die **⏻**-Taste lange drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Einmal auf die **⏻**-Taste drücken, um den **Pairing-Modus** zu aktivieren. (Die LED-Anzeige leuchtet weiß.)
- Zweimal auf die **⏻**-taste drücken, um den **Bluetooth-Modus** zu aktivieren, und noch einmal, um die Verbindung zu trennen.
- **Trennen** die Verbindung Ihres Musikgeräts, um ein neues Musikgerät hinzuzufügen.
- Kontrollieren Sie Ihr SACKit Play Mini direkt mit Ihrem angeschlossenen Musikgerät.



Bis zu 5 Lautsprecher koppeln.

SACKit Play Mini ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik gleichzeitig über mehrere Lautsprecher abzuspielen. Verbinden Sie bis zu 5 Lautsprecher und erhalten Sie ein noch besseres Musikerlebnis

1. Schalten Sie **alle** SACKit Play Mini-Lautsprecher ein, die Sie verbinden möchten.
2. Alle eingeschalteten Lautsprecher werden in der Bluetooth-Liste angezeigt. Drücken Sie auf **einen** Lautsprecher, um den mit Ihrem Musikgerät zu verbinden.
3. Wenn korrekt verbunden, ertönt **"connected"** vom Lautsprecher ausgegeben. Dies ist Ihr **Hauptlautsprecher**
4. Einmal auf die -Taste drücken, um **Pairing-Modus** bei den Rest von den Lautsprechern zu aktivieren.
5. Drücken Sie einmal auf -Taste, um in den **Pairing-Modus** zu aktivieren.
6. Die Lautsprecher werden automatisch verbunden, sobald der **Pairing-Modus** aktiviert ist.
7. **"Speakers connected"** wird von den Lautsprecher ausgegeben, sobald sie korrekt verbunden sind.

Finden Sie weitere Informationen zu den vielen Funktionen des SACKit Play Mini in unserem Benutzerhandbuch online unter folgendem Link:
sackit.eu/support

SACKit®

SACKit ApS
Lyngvej 1
9000 Aalborg
Denmark